



目錄

1.1

壹、	特色介紹	<u>ר</u> ת <u>ד</u>	 3
貳、	硬體介紹	<u>P</u>	 4
<u> </u>	外觀介紹		 4
<u> </u>	接線方式		 4
三、	接線說明		 5
參、	操作總圖		 6
肆、	使用步驟	<u> </u>	 7
<u> </u>	首頁畫面		 7
<u> </u>	主畫面		 7
≞`	IR 設定頁面	<u>Î</u>	 8
	3-1 <u>模組設</u>	定	 9
	3-2 <u>紅外</u> 線	學習	 10
	3-3 <u>溫/溼</u> 月	度設定	 11
	3-4 <u>電流設</u>	定	 11
	3-5 <u>送風控</u>	制設定	 12
四、	<u>設定</u>		 12
	4-1 <u>時序</u> 排	程設定	 13
	4-1-1	排程時間設定	 13
	4-1-2	排程時段設定	 14
	4-1-3	時序功能設定	 14
	4-2 <u>時間/</u> 日	日期設定	 15
	4-2-1	國定假日設定	 15
	4-2-2	系統時間設定	 16
	4-3 其他設	定	 16
	4-3-1	輪停設定	 17
	4-	3-1-1 <u>功能設定</u>	 17
	4-3-2	<u>系統設定頁面</u>	 18
		人機設定頁面	 19
伍、	時序溫控	認定教學	 20
	時序控制設	定流程	 20
	溫度控制設	定流程	 23



# 壹、特色介紹

#### ECO-3MINI 與 ECO-IR 分散式紅外線節能模組

#### 排程控制

- 可設定 16 個工作時段時間
- 每一模組可分別指定每日可動作的時段 (以周為單位,星期日到星期六)。

#### 溫度控制

ECO-IR 模組具備溫度感應器,可量測現場環境溫度,透過 ECO-3MINI 可輕易掌握現場溫度狀態,可依相關設定值進行節能控制並維持現場環 境的舒適性。

#### 時序輪停

可設定時段,將使用中的冷氣切換為送風模式,每一冷氣將在指定的倒 數時間到達後,恢復為冷房模式。此一功能可有效降低流動電費並仍保 持環境舒適性。

#### 紅外線遙控器學習及控制

ECO-IR 模組均具備紅外線遙控功能,可對冷氣進行 1.電源開、2.電 源關、 3.冷房、4.送風 功能遙控而不需改裝冷氣設備

#### 紅外線及繼電器雙模控制

ECO-IR 模組除具備紅外線控制功能外,尚具備 2 組繼電器 DO 輸出,可 完全停止設備電源供應,省電效益,滴水不露。其 2 組繼電器控制尚可 應用於如中央空調系統等傳統設備使用端的節電省能控制。



# 貳、硬體介紹

1

一. 外觀介紹



- 一. 電源輸入 DC24V。
- \_\_. COM1 ∘
- $\equiv$ . COM2  $\,^{\circ}$
- 二.接線方式





ECO-3MINI採RS-485配線方式連接ECO-IR,只需1條雙絞隔離線,就可串接所有 ECO-IR。

#### 三.接線說明

根據ECO-3MIN所標示RS-485正負端,連接到ECO-IR之RS-485正負端即完成連接。



COM2



IR之485接點









# 肆、使用步驟說明

一、 首頁



等待五秒後直接進入主畫面。





主畫面中,可直接觀看4顆 ECOIR 的各別狀態

- 1. 顯示日期、時間。
- 2. 點選後進入設定選單,進行時序控制及 ECO-3MIN 系統的其他相關設定。
- 3. 可對 4 顆 ECOIR 設定啟用或停用,此為設定停用之後的狀態畫面,可在 IR 設定頁面進行設定。
- 4. 當 ECOIR 的溫度控制功能開啟時,此燈號轉為綠燈,可在 IR 設定頁面進行 設定。
- 5. 當 ECOIR 的時序控制功能開啟時,此燈號轉為綠燈,輪停控制功能開啟且進 行輪停時,此燈轉為紅燈。



6. 當 ECOIR 通訊發生異常時才會顯示的警告標示。

- 7. 顯示 ECOIR 下達的指令狀態。
- 8. 點選後進入 IR 設定頁面,進行細項設定。
- 9. 顯示 ECOIR 所量測到的溫度、溼度。

## 三、 IR 設定頁面



- 1. IR 的啟用或停用,選擇停用時,主畫面顯示未啟用狀態。
- 2. 設定完成後點選返回主畫面,設定值才生效。
- 3. 顯示量測之溫度、溼度、電流值。
- 顯示溫控與電流設定值,HI代表溫控上限、LO代表溫控下限,溫度單位℃、 電流單位 A
- 可進行手動控制 IR 狀態。
   (註:如果在時序控制或溫度控制狀態下強制手動控制,系統會馬上恢復到自動控制狀態,可能會造成設備受損,手動控制前請先關閉溫度與時序控制)
- 6. IR 模組細項設定
- 7. 開啟之後會根據溫/濕度設定頁面的設定值進行溫度控制。
- 8. 開啟之後會根據時序排程設定的設定值進行時序控制。
- 9. 通訊異常時顯示在畫面中央。



#### 3-1 模組設定



- 一. 點選返回 IR 設定頁面。
- 二. 設定 IR 模組站號。
- 三. 下拉式選單,總共3種模式,按鈕模式、一般模式、感應模式,按鈕模式下 可利用 DI 點外接按鈕手動控制電源開/關、送風/冷房。
- 四. 下拉式選單,選擇 IR 的控制模式,總共 4 種模式, IR+Relay、IR Only、Relay Only、IR+RelayO。

IR+Relay:紅外線與繼電器同時控制。

IR Only:僅紅外線控制,繼電器不進行控制。

Relay Only:僅繼電器控制,紅外線不進行控制。

IR+Relay0:紅外線與繼電器 0(電源狀態)同時控制,繼電器 1(送風/冷房狀態) 不進行控制。

可以根據使用狀況選擇需要模式,已達到更高的效能。

- 五. 模組所用的通訊速率。
- 六. 設定是用來延遲 IR 執行動作的時間,最大 10 秒最小 0 秒,設定之後 IR 下 達指令會在設定秒數之後才進行動作,用來防止設備快速開與關可能產生的 損壞。



#### 3-2紅外線學習



- 一. 點選返回 IR 設定頁面。
- 二. 點選之後 IR 燈號閃爍 23 秒,23 秒內對準紅外線接收器發送所要學習之紅外線碼。

學習模式下 IR 燈號表:

TX/RX 恆亮 持續 23 秒
電源開:1亮,2 閃爍
電源關:1暗,2 閃爍
送風:1 閃爍,2 亮
冷房:1 閃爍,2 暗
學習成功:1、2 恆亮3 秒
學習失敗:1、2 恆暗3秒



#### 3-3 溫/溼度設定



- 一、點選返回 IR 設定頁面。
- 二、量測出來的溫度有誤差時可在此做修正。
- 三、溫度控制上限值,在啟用溫控功能時,溫度高於此上限,IR 發出冷房指令。
- 四、溫度控制下限值,在啟用溫控功能時,溫度低於此下限,IR發出送風指令。
- 五、量測出來的濕度有誤差時可在此做修正。
- 電流設定
   (特機電流値: 999999 mA \_\_.)
   送風電流値: 999999 mA \_\_.)
   電源狀態依據
   のN \_\_\_.

#### 3-4 電流設定

- 一、點選返回 IR 設定頁面。
- 二、設備待機時所量測到的電流值。
- 三、設備送風狀態所量測到的電流值。
- 四、當量測之電流值大於待機電流值,即代表設備已經是開啟狀態,大於送風電



流值時即代表設備處於送風以外狀態,開啟此功能可根據所設定的電流值來 判斷設備狀態,來進行控制。

(註:設定時請注意單位,設定時單位是 mA,顯示值是 A)

3-5 送風控制設定

送風控制設定	5	
送風倒數時間:	9999 秒	<u> </u>
送風冷房根據 電源狀態:	ON -	<b>—</b> Ξ.

- 一、點選返回 IR 設定頁面。
- 二、進入送風狀態後,開始倒數秒數,倒數完畢恢復冷房,如果設定值是0則不 進行倒數。
- 三、開啟此功能,如果電源狀態是處於關閉狀態,送風/冷房的控制無效,且電 源狀態由開轉為關時,送風/冷房狀態復歸為冷房。
- 四、 設定



- 一、點選返回主畫面。
- 二、進入時序排程設定選單。
- 三、進入時間/日期設定選單。
- 四、進入其他設定選單。
- 五、點選返回主畫面。

#### 4-1 時序排程設定

艾可智能科技股份有限公司





- 一、點選返回設定選單。
- 二、進入排程時間設定頁面。
- 三、進入排程時段設定頁面。
- 四、進入時序功能設定頁面。
- 五、點選返回主畫面。

#### 4-1-1 排程時間設定



- 1. 設定完成之後,點選返回設定選單。
- 2. 總共可設定 16 個時段,點選可換頁繼續設定其他時段。
- 3. 直接點選各數字,會跳出數字鍵盤,輸入指定時間。
- 4. 顯示設定之時段。
  (註:圖示中時段 2 的結束時間與時段 3 的開始時間相等,當時段 2 與時段 3 都同時開啟時會視為開始時間為 10:00,結束時間為 12:00)



### 4-1-2 排程時段設定



- 1. 設定完成後,點選返回設定選單。
- 2. 可每天選擇不同的時段時間,來進行控制,點選更換星期。
- 3. 選擇要控制的時段,點選的時段會轉為綠色。

4. 點選數字之後可以更換要設定的站號。

#### 4-1-3 時序功能設定



- 1. 點選返回時序排程設定選單。
- 開啟此功能,會根據國定假日設定所設定之日期停止所有控制功能,在指定 日期時只能進行手動控制。
- 3. 開啟此功能,星期六停止所有控制功能,在指定日期時只能進行手動控制。
- 4. 開啟此功能,星期日停止所有控制功能,在指定日期時只能進行手動控制。



# 4-2時間/日期設定



- 一、點選返回設定選單。
- 二、進入國定假日設定頁面。
- 三、進入系統時間設定頁面。
- 四、點選返回主畫面。

## 4-2-1 國定假日設定



- 1. 點選返回時間/日期設定選單。
- 2. 點選選擇區段,每區段有4組時間可設定,總共20組。
- 3. 直接點選各數字,會跳出數字鍵盤,輸入指定日期。



### 4-2-2 系統時間設定



- 1. 點選輸入指定時間。
- 2. 輸入之後按確定更改時間,且返回時間/日期設定選單。
- 3. 直接返回時間/日期設定選單,時間不更改。
- 4-3 其他設定



- 一、點選返回設定選單。
- 二、進入輪停設定頁面。
- 三、跳出警告標示。
- 四、點選返回主畫面。



#### 4-3-1 輪停設定



- 1. 點選返回其他設定選單。
- 2. 點選進入功能設定頁面。
- 3. 點選輸入指定之時間。

#### 4-3-1-1 功能設定



1. 點選返回輪停設定頁面。

2. 輪停數量,最大值為4最小為1。

- 3. 各設備送風輪停間隔之秒數
- 4. 開啟後,根據輪停設定頁面所指定時間輪流進入送風狀態。

(註:使用輪停控制前,請先確認設備是否照順序設置完成,因為輪停順序是依照站號順序,依序做控制。)



### 4-3-2 系統設定頁面



當點選系統設定頁面時,會先跳出警告標示,點選確定後進入。 進入之後可選擇 LINK1 或 LINK2 設定。



人機設定頁面:



下表為序列連接畫面中,各項屬性的說明。

屬性	說明
通訊	如果欲使人機和控制器間的通訊無效,選擇 False。當通訊無效時,人機不與控制器聯機但仍會顯
	示畫面。
連介面	選擇 COM1 或 COM2 或 COM3,指定目標人機與控制器連接的序列埠。
串列傳輸速率	設定使用的串列傳輸速率。
數據位元數	設定使用的資料位元數。
奇偶校驗	設定校驗的方式。
停止位數	設定使用的停止位數。
命令延遲	如果命令延遲為0,表示在通訊驅動接收到最後發送訊號的回應後,會立即發送下一個訊號至連接
	的裝置。如果命令延遲不為0,通訊驅動延遲指定的時間後,才會發送下一個訊號至連接裝置。
重試次數	通訊驅動重試的次數,通訊驅動在每次發送訊號後,會以指定次數重試直到連接裝置成功地回應。
	如果將重試次數設為0,則通訊驅動會使用預設的重試次數。
超時時間	設定通訊驅動等待連接裝置回應的時間,當時間超過超時時間,通訊驅動將認定此聯機通訊失敗。
觸控屏地址	設定人機應用地址。
PLC 地址	設定連接裝置的位址。



# 伍、時序溫控設定教學

時序控制設定流程:

時段時間設定 → 時段設定 → 開啟時序控制

- 1. 先進入排程時間設定頁面設定各時段的時間。
- 2. 再進入排程時段設定頁面設定各 IR 所要執行的時段。
- 3. 再進入 IR 設定頁面開啟時序控制,即完成時序控制的設定。

例:假設我們要參照下表進行時序控制

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
8:00-9:00	1,2,3,4	1,2,3	1,2	1,2	2,3	1,4	1,2,3
9:00-10:00	2	2,4	3,4	3	1,2,3,4	1,3	1,3
10:00-11:00	2,4	1,3	1,2,3	1,3,4	2,3,4	2,4	2,3
11:00-12:00	1,2,3,4	1,3,4	2,3,4	2,4	1,2,4	4	3

(表中1、2、3、4代表站號)

先進行步驟1:

排程時	間設定		>
時段	開始時間	結束時間	
1	08:00	09:00	♠
2	09:00	10 : 00	1
3	10:00	11 : 00	1
4	11 : 00	12:00	₽

設定好時段時間後,再進行步驟 2(以星期一為例):



1	排程時段	設定	<b>5</b>
<u> </u>	日 1	二 三 四	되五 六
時段(1)	時段(2)	時段(3)	時段(4)
時段(5)	時段(6)	時段(7)	時段(8)
時段(9)	時段(10)	時段(11)	時段(12)
時段(13)	時段(14)	時段(15)	時段(16)

站號 **1** 

2	排程時段	設定	<u>、</u> 大国王
時段(1)	時段(2)	時段(3)	時段(4)
時段(5)	時段(6)	時段(7)	時段(8)
時段(9)	時段(10)	時段(11)	時段(12)
時段(13)	時段(14)	時段(15)	時段(16)

站號 **2** 

2	排程時段	設定	5
<b>D</b>	8 <mark></mark> 1	二 三 四	되五 六
時段(1)	時段(2)	時段(3)	時段(4)
時段(5)	時段(6)	時段(7)	時段(8)
時段(9)	時段(10)	時段(11)	時段(12)
時段(13)	時段(14)	時段(15)	時段(16)

站號 **3** 



4	排程時段 日 <mark>-</mark>	設定	◆ 六 正 [2	
時段(1)	時段(2)	時段(3)	時段(4)	
時段(5)	時段(6)	時段(7)	時段(8)	
時段(9)	時段(10)	時段(11)	時段(12)	
時段(13)	時段(14)	時段(15)	時段(16)	
				站號

1

星期二至星期日依此設定。

各站號的時段選擇好後,進入各站號的 IR 設定頁面



站號 2~4 依樣開啟時序功能,即完成時序控制設定。



200 Smart

設定溫控上限與下限溫度

設定完成後返回 IR 設定頁面



開啟溫控功能,即完成溫度控制設定。